

# Recharger un stylo bille en bois tourné

Recharger un stylo bille en bois tourné

Version : V1  
Date : 08/02/2025  
Auteur(s) : Nathalie Tavernier  
Copyright : ô tour de l'arbre  
Licence : CC-BY-NC-SA

# Table des matières

1. Recharger un stylo à bille en bois tourné	3
2. Recharger un stylo bille sumo	6

# 1. Recharger un stylo à bille en bois tourné

Remplacer une recharge de stylo bille collection « brindille » ou « autographe »

Vous disposez d'un stylo bille en bois tourné avec deux pièces de bois séparées par une bague plaqué or ou chrome selon votre modèle (collection « brindille » ou « autographe »). Vous souhaitez changer la couleur du stylo ou remplacer une recharge vide, suivez la procédure décrite ci-dessous.

Prérequis

Stylo collection brindille ou autographe

Stylo bille « brindille » ou « autographe » sont composés de deux parties en bois séparés par une bague plaqué or ou chrome en fonction du modèle.



Exemple



Recharge de stylo bille

Il existe plusieurs modèles de recharge de stylo bille. Les caractéristiques de la recharge sont les suivantes :

Longueur : 115 mm

Diamètre : 3 mm

Equipée d'un pas de vis

## Exemple de recharge encre noire



*Rechargebrindille*

### Procédure

#### 1. Démonter le haut du stylo

##### Démonter le haut du stylo

Pour démonter le haut du stylo, vous tournez la partie en bois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en la faisant glisser vers le haut.

En image



*Stylo démonté*

#### 2. Dévisser la recharge

Tourner la partie noire (haut de la recharge) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



*Partie dévissée stylo brindille*

### 3. Stylo brindille démonté

**⚠ Attention**

La bague peut glisser le long de la partie métallique. Veiller à la récupérer pour pouvoir remonter le stylo.



*Stylo brindille démonté*

### 4. Placer la nouvelle recharge

Laisser glisser la recharge dans la partie basse du stylo et visser la.

### 5. Remettre la partie haute du stylo

Pour remettre la partie haute du stylo, faites-la glisser vers le bas du stylo.

**⚠ Attention**

Veiller à enfiler la bague du stylo avant de remettre la partie haute du stylo.

### Résultat

### Stylo rechargé

Votre stylo est maintenant opérationnel. Laissez-vous guider par votre inspiration

## 2. Recharger un stylo bille sumo

Les stylos sumo sont composés d'une seule pièce de bois

Prérequis

Un stylo bille sumo

Caractéristique recharge

Longueur : 98 mm

+ En photo



*Rechargesumo*

Procédure

### 1. Dévisser la partie métallique du stylo

Dévisser la partie métallique situé au niveau de la pointe du stylo. Cette partie métallique en fonction de votre modèle est plaqué or ou chrome

#### Attention

Lors du dévissage de la partie métallique, le ressort peut s'échapper. Veiller à le récupérer afin de pouvoir remonter le stylo.

Stylo sumo démonté



*Stylo sumo démonté*

2. Récupérer la recharge

Récupérer la recharge

Pour récupérer la recharge, faites la glisser vers le bas



*Stylo sumo démonté*

3. Insérer la nouvelle recharge

Pour insérer une nouvelle recharge, faites la glisser dans le corps en bois du stylo

4. Remonter le stylo

Faites glisser le ressort, sur la partie de la recharge qui dépasse du stylo. Revisser la partie métallique du stylo.

Résultat

Stylo rechargé

Votre stylo est maintenant rechargé. Pour le reste, laissez vous guider par votre inspiration.